





СЕРИЯ
LIGHTSTAR
Wi-Fi Smart Switch
505550

Руководство по установке V1.0




Wi-Fi Smart Switch

1 Питание



Чтобы избежать поражения электрическим током, пожалуйста, обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту при установке и ремонте! Пожалуйста, не прикасайтесь к выключателю во время использования.

2 Инструкция по подключению



S1/ S2 может подключаться или не подключаться к выключателю освещения (переключатель освещения с возвратом (кнопка) не поддерживается). В целях обеспечения безопасности не подсоединяйте к S1/ S2 нейтральный провод и провод под напряжением.

3 Приложение



4 Создание пары

Включите питание.

Звуковой сигнал: услышите звук

“ДИ-ДИ-ДИ” - откройте приложение

для сопряжения. Светодиодный сигнал: индикатор мигает - откройте приложение для сопряжения.


Если у вас нет звука “ДИ-ДИ-ДИ” или индикатор не мигает, вы можете:

А) Длительное нажатие кнопки ручного управления в течение 5 секунд,

Б) Включить и выключить переключатель шесть раз (при подключении),

С) Включите и выключите питание шесть раз, пока зуммер не издаст звук “ДИ-ДИ-ДИ” или светодиодный индикатор не начнет мигать.

5 Добавить устройство



Нажмите “+”, чтобы выполнить действия, следуя подсказкам в приложении.

Input	AC 100- 240V 50/60Hz
Output	AC 100- 240V 50/60Hz
Maximum current	10A/16A
For LED	Max 150W
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Material	PC V-0
APP	Smart Life

Distr.: Lightstar IT S.R.L.,
International Head Office, Milano (MI)
Via Dal Verme, 11, 20159 Italia
www.lightstar.ru



MADE IN PRC